

Produktdatenblatt

OptiProtect

REF:	265
Produktbezeichnung:	OptiProtect
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG



Klassifizierung:	Kategorie II der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Produktbeschreibung:	Nicht reflektierendes, beschlagfreies Augenschild mit weichem Schaumstoffkissen für absoluten Komfort beim Dauereinsatz. Leicht und bequem. Optische Klasse 1. Zertifiziert nach EN 166:2001 als Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer. Bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.
Material:	Kopfpolsterung: PU-Schaumstoff in ergonomischer Passform, latexfrei Gummiband: gut sitzendes elastisches Band, latexfrei Schild: gleichgerichteter* Polyester, Anti-Beschlag behandelt * Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas-ähnliche Transparenz.
Anwendungsbereiche:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos und eignen sich für den medizinischen Bereich. Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für den dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz für den Patienten bzw. das Produkt.
Qualitätsmerkmale:	Schild: Die Verwendung von gleichgerichtetem Polyester garantiert eine distorsionsfreie Sicht. Auch bei längeren Anwendungen entstehen beim Anwender keine Schwindelgefühle. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes. Kopfbänder: Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren sondern hinter dem Kopf. Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert. Durch den Einsatz latexfreier Materialien werden latexallergische Reaktionen ausgeschlossen Kopfpolster: Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.



Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN
	25 Stk.	Spenderbox	4049825000228
	100 Stk.	Karton	
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.		