







Produkt:	BioSafe	
Handelsmarke:	SAFE®	
REF:	561	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	

Klassifizierung:	Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für PSA.
Schutzklasse:	Chemikalienschutzkleidung Typ 4B, 5B, 6B; Spraydicht und Schutz gegen Infektionserreger.
Materialien:	Die Innenseite ist weicher, hautfreundlicher Vliesstoff, hergestellt aus mehrlagigem Feinstfaser- und Mikrofaser-Vlies aus Polypropylen. Die Außenseite ist mit mikroporöser PE-Folie überzogen, die atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend ist.
Produktbeschreibung:	<p>Der Schutzanzug BioSafe von DACH sorgt für zuverlässigen Schutz vor (high-level) gesprayten Chemikalien und biologischen Gefahren.</p> <p>Der ergonomische Schnitt bietet ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Der elastische Taillbereich sorgt für flexiblen Sitz bei jeder Bewegung. Mit eingefasstem Gummizug um die Kapuzenöffnung und den Beinenden sowie elastische Strickbündchen mit Daumenschlaufen für zusätzliche Sicherheit in Kombination mit Handschuhen.</p> <p>Die komfortable Kapuze garantiert einen optimalen Sitz ohne Verrutschen während des Arbeitens auch mit Atemschutzmasken.</p> <p>Die Reißverschlussabdeckung ist selbstklebend und hat eine besonders lange Kinnabdeckung für erhöhten Schutz vor Flüssigkeiten.</p> <p>Alle Nähte sind überklebt um das Durchdringen von Flüssigkeiten durch die Nahtstellen zu verhindern.</p> <p>Dieser Schutzanzug entspricht den Anforderungen an Chemikalienschutzanzüge des Typs 4B auch ohne Ankleben.</p>

Produktleistungen:	Typ:	Norm:		Beschreibung:		
	4B	EN 14605:2005		Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien		
		EN 14126:2004		Schutzkleidung gegen Infektionserreger		
	5B	EN ISO 13982-1:2011		Schutzkleidung gegen feste Partikel		
	6B	EN 13034:2009		Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien		
						
Größe:	M - XXXL					
Farbe:	Weiß					
Verpackung und Varianten:	Verpackung			Menge		
	Beutel			1 Stk.		
	Karton			50 Stk.		
GTIN:	561/M			4049825004233		
	561/L			4049825004240		
	561/XL			4049825004257		
	561/XXL			4049825004264		
	561/XXXL			4049825004271		
Anwendung:	Einmalgebrauch. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen vor der Benutzung. Überprüfen Sie den Schutzanzug auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie den Schutzanzug nicht, falls er beschädigt ist.					
Kennzeichnung:	Die Kennzeichnung des Produktes und der Verpackung stimmt mit dem relevanten Regelwerk überein.					
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren.					
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen.					